Mode d'emploi et instructions d'installation
WAREMA Mobile System
WMS Stick

A conserver pour un usage ultérieur.
Valable à partir du 1. juillet 2009

Généralités

Fig. 1 WMS Stick

La WAREMA Mobile System (WMS) Stick permet de simplifier la mise en service d'équipements WMS. Il est possible de paramétrer en toute simplicité tous les équipements WMS sur le PC avec le logiciel Software WAREMA WMS grâce à la WMS Stick.

Le récepteur est équipé d'une interface USB 1.1 ainsi que d'un connecteur de type A. L'exploitation de la WMS Stick requiert le système d'exploitation MS Windows XP ou Vista.

Consulter la documentation du logiciel WAREMA WMS studio pour une description détaillée de l'installation de l'équipement ainsi que l'utilisation de la WMS Stick.

Utilisation conforme

L'appareil a été conçu pour la mise en service d'équipements WAREMA Mobile System (WMS). Toute utilisation autre que celles mentionnées dans ces instructions est soumise à autorisation préalable du fabricant.

Se conformer aux caractéristiques techniques et aux conditions du branchement. Le présent manuel contient les données correspondantes.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT
Les petites pièces sont avalables. Tenir le produit hors de la portée des enfants !

ATTENTION
Ne pas soumettre la WMS Stick à des températures ou une humidité élevées.

Ne pas laisser de corps étrangers s'introduire dans le boîtier.

Ne jamais actionner de façon aléatoire les touches de votre émetteur quand la protection solaire se trouve hors du champ de vision. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit : tenir les radiotélécommandes ou émetteurs hors de la portée des enfants

ATTENTION
Composants sensibles à l'électricité statique.

Observer :

Les installations d'émission locale fortes (p. ex. les WLAN) dont les fréquences émises sont identiques à la fréquence de la commande peuvent parasiter la réception.

Informations à propos du raccordement électrique

L'appareil satisfait aux directives CEM pour une utilisation en zone résidentielle et commerciale.

Mise en service

Utiliser le logiciel / la documentation WAREMA WMS studio pour la mise en service. Le pilote nécessaire se trouve sur le CD « WMS studio ».

Maintenance

Toutes les pièces de l'appareil sont exemptes de maintenance.

Responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages sur le produit suite à la non-observation des informations sur le produit contenues dans les instructions, à une utilisation différente de l'utilisation prévue ou à une utilisation non conforme. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages matériels ou corporels directs ou indirects résultant d'une telle situation. Respectez également les instructions mentionnées dans le mode d'emploi de la protection solaire. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage subi par la protection solaire dû à une manœuvre en cas de gel.

Elimination

L'appareil doit être éliminé ou recyclé à la fin de son cycle de vie conformément aux prescriptions légales.

Caractéristiques techniques

WAREMA Mobile System, WMS Stick	min.	typ.	max.	Unité
Alimentation				
Tension de service		Alimentation par port USB		
Consommation		40		mA
Emetteur récepteur HF				
Fréquence d'émission	2,40		2,48	GHz
Puissance de transmission			10	dBm
Portée (environnement non parasité)		30		m
Boîtier				
Dimensions (L × l × h en mm)			80 × 21 × 12,5	
Degré de protection			IP20	
Classe de protection			III	
Autres				
Interface de bus		USB 1.1 / prise de type A		
Classe de logiciel			A	
Emplacement d'utilisation		Environnement propre		
Conformité		CE A consulter à : www.warema.de		
Conditions ambiantes				
Température de service	0	20	60	°C
Température de stockage	-25		70	°C
Humidité de l'air (sans condensation)	10	40	85	$\%H_{rel}$
Numéros de référence				
WMS Stick				1002 775

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff Strasse 2
97828 Marktheidenfeld